



MANIPULATION ET ENTRETIEN

- Les panneaux devraient être empilés tissu contre tissu et dos à dos.
- Les installateurs et les manipulateurs devraient porter en tout temps des gants de coton afin de garder les panneaux propres.
- Le nettoyage des panneaux devrait être fait à l'aspirateur en prenant soin d'utiliser une brosse à poils souples.
- Pour les vinyles, utiliser un linge humide et un savon doux avec modération pour ne pas remplir les perforations, cela réduirait les performances acoustiques.
- Éviter tout solvant et alcool pour ne pas séparer le matériel de finition de la fibre.
- Avant l'application de tout produit de nettoyage, vous devriez d'abord tester ce produit sur une surface non apparente du panneau. Ex., le repli arrière du tissu ou vinyle.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- L'installation devrait commencer seulement lorsque le site est sans poussière.
- La température intérieure du site devrait être entre 15c (60F) et 28c (82F) avec une humidité relative n'excédant pas 70%.
- Les panneaux doivent être entreposés 24 heures avant leur installation.
- La surface d'entreposage devrait être propre et sans poussière.
- Une fois l'installation des panneaux complétée, des ajustements mineurs seront effectués afin de s'assurer que tous les joints sont alignés.
- L'entrepreneur installateur devrait avoir un minimum de cinq années d'expérience dans cette catégorie et devrait employer du personnel qualifié et expérimenté.